






Набор управления станком EM57-76-3






Источник питания
ИМПУЛЬСНЫЙ S-350-48



Дампер




Шаговый двигатель ST57-76




Драйвер
шагового
двигателя EM705




Шпиндель
фрезерный



Импульсный
ИП S-15-12



Компьютер



Плата
коммутации
StepMaster

Кабель
LPT DB25-MF

Датчик
ИНДУКТИВНЫЙ
SN04-N

